

# SPB-DOMKRAT.RU

## Кабельный домкрат

### Инструкция по эксплуатации

Для подъема барабана требуется:

1. Выбрать ровную твердую горизонтальную площадку для установки барабана и домкратов (стоек)
2. Вставить ось в осевое отверстие барабана и зафиксировать барабан на середине оси прижимными башмаками с винтами.
3. Установить домкраты (стойки) как можно ближе к щекам барабана так, чтобы ось оказалась на уровне ложементов подъемных винтов.
4. Поднимать барабан винтами синхронно с обеих сторон. Не допускать перекоса барабана.

В процессе эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Превышать грузоподъемность домкрата.
2. Находиться под поднятым барабаном.
3. Производить работы, если ось или видимые элементы конструкции имеют видимые повреждения.
4. Производить работы без фиксации барабана прижимными башмаками и винтами.
5. Производить работы при перекосе оси в вертикальной плоскости.
6. Установка домкратов (стоек) на неровной, обледенелой или болотной поверхностях.
7. Раскачивание, тряска или удары по элементам домкрата или барабана.